

Art.-Nr.: 22561

Digitale Kofferwaage "CT-KW50" 0-50kg, inkl. 1x CR2032

Produktbeschreibung:

Ihr digitaler Helfer für den zuverlässigen Check, ob das Reisegepäck kein Übergewicht hat!

Technische Details:

- digitale Kofferwaage
- bis zu 50kg belastbar
- ergonomischer Griff
- großes LCD Display
- Tara u. Auto-Null-Funktion
- Raum-Temperatur
- betrieben mit 1x CR2032 (inkl.)
- Maße: 129x30x27mm (ohne Schlaufe)



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

- Achten Sie beim Wechseln der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (\pm).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Verwendung & Bedienung

Im Auslieferungszustand entfernen Sie bitte als erstes die Sicherungsfolie aus dem Batteriefach um die Funktion der Waage herzustellen. Die Bedien und Einstellmöglichkeiten beschränken sich hier auf 2 Knöpfe.



Der linke Teil des Schalters, Z/T schaltet die Waage ein oder aus und regelt die Nullstellung der Anzeige (Z = Zero = Null) und die Diffrenz Anzeige Brutto und Nettogewicht (T=Tara). Die Taste „Unit“ schaltet um zwischen kg, lb, Raumtemperatur in °C oder °F.

Durchführung des Wiegevorgangs

Legen Sie den Gurt um den Griff des zu wiegenden Packstücks. Haken Sie die Metalllasche anderseitig am Metalldreieck ein. Schalten Sie die Waage nun ein. Es darf vor dem Einschalten kein Zug auf der Waage sein. Stellen Sie die Waage mit einem erneuten Druck auf die Einschalttaste auf 0,00kg zurück (wenn nötig). Wählen Sie, wenn gewünscht, mit der Taste „Unit“ die Einheit aus. Heben Sie nun das Wiegeobjekt gerade, gleichmäßig und ausbalanciert an. Nach einigen Sekunden blinkt das Display 3x und „lockt“ das ermittelte Gewicht ein (ein „H“ erscheint im Display). jetzt können Sie das Gewicht bequem ablesen. Nach 2 Minuten schaltet sich die Waage automatisch aus. Für einen weiteren Wiedevorgang können Sie die Waage durch einen Druck auf die Einschalttaste (Z/T) auf 0,00kg zurücksetzen und den Vorgang wiederholen.

Sollte im Display der Hinweis „Lo“ erscheinen, wechseln Sie bitte die Batterie aus.

Sollte im Display die Anzeige „----“ bei der Temperatur erscheinen, erfolgt gerade eine neue Temperaturmessung. Die Anzeige wechselt nach wenigen Sekunden zur aktuellen Temperatur.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.