

Art.-Nr.: 22950

elektrischer Korkenzieher / Weinöffner mit Batteriebetrieb



Produktbeschreibung:

Genießen Sie Ihren Wein, ohne sich vorher mit dem Korken abrackern zu müssen. Dieser elektrische Korkenzieher nimmt Ihnen auf komfortable Weise die Arbeit ab!

Technische Details:

- formschönes Edelstahl-Gehäuse
- im unteren Bereich transparent. So sehen Sie, wenn der Korken weit genug draußen ist
- Betrieb mit 4x AA Mignon Batterien (nicht dabei, Alkaline empfohlen)
- ØxH 45x233mm
- Gewicht ca. 350g



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fußzeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Achtung Warnhinweis: Die Spirale des Korkenziehers ist sehr sehr scharf und spitz. Handeln Sie stets mit äußerster Vorsicht, greifen Sie niemals in das Gerät. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Drücken Sie nicht zur Unterstützung, lassen Sie das Gerät die Arbeit erledigen ;-)

Bedienung: Entfernen Sie als erste Handlung eine mögliche Um-Folierung am Flaschenhals. Hierzu steht Ihnen der mitgelieferte Folienschneider zur Verfügung. „Stülpen“ Sie den Öffner über den Korken, bitte absolut senkrecht, ist der Öffner angewinkelt funktioniert das Herausziehen des Korkens nicht. Drücken Sie den (unteren) „Extract“ Knopf bis der Korken vollständig entfernt ist. Drücken Sie danach den „Release“ Knopf um den herausgezogenen Korken aus dem Öffner zu entfernen.

Batterienutzung: Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (\pm). Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus. Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung. Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen. Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!

Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.