

elektrische Fliegenklatsche 2x AA / Mignon, 46 x 16cm, Blau

Art.-Nr. 17991

Produktbeschreibung:

...und es hat BZZZZT gemacht. Elektrischer Insektenvernichter mit Hochspannung. Das Insekt braucht nur die innere Bespannung des Schlägers zu berühren und wird postwendend in Jenseits geschickt.



Technische Details:

- Zugelassen gemäß Richtlinie EN 60335
- nicht für Kinder geeignet
- Betrieb mit 2x 1,5V Mignonzellen
Typ AA (nicht dabei) • LxBxH 46x16x3cm
- Passende Batterien 4er Pack Mignon
Alkaline Art.-Nr. 17768



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Sicherheitshinweise

Achtung: Die Hochspannung am Metallgitter kann zu gefährlichen Stromschlägen führen und die Vitalfunktionen von Menschen und Tieren empfindlich beeinträchtigen bzw. stören. Dieses Gerät darf in feuchten Umgebungen, an Orten mit entzündlichen Dämpfen oder Stäuben NICHT genutzt werden. Die zweckmäßige Verwendung ist das Töten von kleineren Fluginsekten im Bereich des Wohnraumes. Eine anderartige Nutzung ist streng untersagt. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit Feuchtigkeit oder Wasser kommen - Stromschlaggefahr. Eine Nutzung durch Kinder oder Personen welche nicht über die physischen, psychischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten verfügen ist streng untersagt. Nehmen Sie vor einer eventuellen Reinigung beide Batterien aus dem Batteriefach und entladen Sie das Gerät durch einen Druck auf den Einschalter. Erst danach darf das Gitter mit einem weichen, fusselfreien Lappen vorsichtig gereinigt werden. Das Gerät muss, bei eingelegten Batterien, stets gesichert sein gegen: Unbeabsichtigte bzw. ungewollte Benutzung, Nutzung durch nicht geeignete (siehe oben) Personen.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.