

## Gartenleuchte "CT-GS10"

### 230V, 1,5m Kabel+Erdspieß, GU10 Fassung



#### Produktbeschreibung:

Robuste und wetterfeste Gartenleuchte für z.B. die Terrasse, den Gartenteich oder das Blumenbeet. Die Lieferung erfolgt ohne GU10 Leuchtmittel - so haben Sie die absolute Freiheit. Sie können die Lichtstärke & Farbtemperatur selbst bestimmen. Das schmutz- & wettergeschützte Gehäuse bietet dem Leuchtmittel einen perfekten Schutz gegen Staub und Wasser

#### Technische Details:

- ca. 10cm langer Erdspieß
- 1,5m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- milchige Frontscheibe
- für 230V / GU10 Leuchtmittel bis max. 35W
- Milchglas-Front für blendarme und angenehme Lichtverteilung
- Aluminium-Korpus • Gehäusefarbe: schwarz • Gehäuse wasserfest IP68 • Netzkabel IP44
- Front Ø: 98mm • Maße: Ø 69mm x 80mm • Maße inkl. Kabelausgang: 110mm
- Energieeffizienzklasse: A++ bis E • Montage via Erdspieß oder als Aufbau Version via Bügel
- **Lieferung ohne Leuchtmittel!**



**Art.-Nr. 21750** Gartenleuchte "CT-GS10", schwarz

**Art.-Nr. 21751** Gartenleuchte "CT-GS10", silbergrau



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls **erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.** Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

**Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.

Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss / sollte die Anleitung ggf. auch die Verpackung immer mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.