

Art.-Nr.: 22512 Teleskop Pick-Up Werkzeug mit LED Länge 195mm, Zugkraft ca. 3,2kg



Produktbeschreibung:

Das kleine praktische Tool für dunkle und unzugängliche Stellen hilft Ihnen beim Aufnehmen von Metallteilen!


Technische Details:

- helle weiße LEDs leuchtet Ihnen den Weg
- betrieb mit 4x AG13 (LR44) Knopfzellen (inklusive)
- Länge 168-550mm.
- 1 Magnet am Kopfende zum Aufheben von Metallteilen
- 1 Magnet am Fußende hält auf metallischem Untergrund



Inbetriebnahme / Pflege :

- Entfernen Sie als erstens die Isolationplatte im Batteriefach. Schrauben Sie den „LED-Kopf ab und entfernen die Platte!
- Das Gerät ist betriebsbereit, durch drücken des Knopfes lässt sich das Licht ein / ausschalten.
- Achten Sie beim Einlegen / Wechseln der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (±).
- Entnehmen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien ausschließlich trocken und bei Raumtemperatur.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Dieses Gerät, so wie auch Batterien im Allgemeinen, sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien, beschädigte oder ausgelaufene Batterien können Verletzungen verursachen - Benutzen Sie Schutzhandschuhe. Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Menschen oder Tiere (Gesicht / Augen). Entsorgen Sie Batterien nur wie unten auf dieser Seite vermerkt. Wir übernehmen für Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäße Benutzung keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.

Das Gerät darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!!
Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!

Sollten Beschädigungen am Gerät zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb ausgetauscht werden und den Richtlinien entsprechend entsorgt werden (siehe Fusszeile). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Gerät weiter in Betrieb sein!
Prüfen Sie dies auch unbedingt vor jeder Inbetriebnahme!! **Bitte unbedingt Verpackungsmaterial, Batterien und ggf. Kleinteile vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.