

LED Batterie-Lichterketten "BubbleBall"

verschiedene Modelle in verschiedenen Längen

BubbleBall

Produktbeschreibung:

Perfekt für die kleinen Dekorationen im Haus oder Garten. Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar. 2 Modi: 1. Timer-Funktion (Licht geht an und nach 6 Std. wieder aus) 2. Dauerlicht an

Gemeinsame technische Details:

- Gesamtlänge ca. 3,5m • davon Zuleitung ca. 30cm mit 0,15mm²
- davon 3,2m mit 40 LED-Kugeln a 23mm in je 8cm Abstand
- Leitungs /- Kabelfarbe schwarz • Stromversorgung über Batteriebox, 3x AA/Mignon werden benötigt (nicht dabei)
- DEKO Leuchte, nicht zur Raumbelichtung geeignet
- geeignet für Innen IP20



| Art.-Nr. | LED Anzahl | Gesamtlänge | Länge Bubbles | Lichtfarbe | Batterie (nicht dabei) |
|----------|------------|-------------|---------------|------------|------------------------|
| 23095 | 40 | 3,5m | 3,2m | warmweiß | 3x Mignon (AA) |
| 23096 | 40 | 3,5m | 3,2m | multicolor | 3x Mignon (AA) |

ON / Timer / OFF: Funktionsbeschreibung

Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar, achten Sie Einsetzen der Batterien auf die Polung ±.

1. Timer-Funktion (Licht geht an, nach 6 Std. wieder aus und nach weiteren 18 Stunden wieder an)
2. Dauerlicht an



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise Installationen

- Die LED-Lichterkette darf nicht mit anderen elektrischen Verbrauchern verbunden werden!
- Die LED-Lichterkette darf nicht in Kontakt kommen mit Hitze, Kälte oder offener Flamme!
- Die LED-Lichterkette darf nicht gekürzt oder verlängert werden.
- Die LED-Lichterkette darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden!
- Die LED-Lichterkette darf nicht im aufgerollten Zustand betrieben werden!



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.