

Art.-Nr.: 23160

RGB Unterwasser LED Licht mit Fernbedienung



Produktbeschreibung:

Mit diesen Unterwasser LED-Leuchten können Sie im Gartenteich, Pool oder z.B. auch größeren Vasen sehr hübsche farbige Azente setzen. Aber auch "an Land" bringen Sie Farbe ins Blumenbeet oder an Bäume. Last not least sind sie eine tolle Lichtdeko für Parties und Events. Die Leuchten sind batteriebetrieben und daher unabhängig von einem Stromanschluss.

Technische Details:

- Set besteht aus 4 Leuchten und 1 IR Fernbedienung
- im Boden eingesetzter O-Ring verhindert das Eindringen von Wasser
- Fernbedienung mit 16 Farben, Weißlicht sowie RGB Farbwechselprogrammen
- 2-4-6 Std. Timer einstellbar
- je Leuchte 13 LEDs
- ØxH je Leuchte 7x3cm
- je 3x AAA/Microbatterie nötig (FB: 1xCR2025 dabei)



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.

Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere!

Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**


Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!

Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Beschreibung IR Fernbedienung

IR-Fernbedienung zur Ansteuerung von RGB LED-Leuchten.



Die RGB Leuchten...

Legen Sie zunächst in jede Leuchte drei Microbatterien (AAA) ein. Der Deckel lässt sich im Uhrzeigersinn aufschrauben. Achten beim Verschließen darauf den Deckel nicht zu „verkant“ und drehen Sie diesen „gut handfest“ wieder auf. Der korrekte Sitz und die Festigkeit sind entscheidend für die Wasserdichtigkeit.

Tasten und Funktionsbeschreibung

1. Erhöht oder verringert die aktuelle Helligkeit in mehreren Schritten bei statischen Farben
Erhöht oder verringert die aktuelle Geschwindigkeit in mehreren Schritten bei Effekten
2. Wählt direkt eine statische Grundfarbe an R/G/B/W.
3. Wählt direkt eine statische Farbe ähnlich der dargestellten Knopffarbe an.
4. Wechselt die Grundfarben durch (RGB). Die Geschwindigkeit ist einstellbar (Tasten 1)
5. Lässt eine vorher eingestellte statische Farbe pulsieren, bzw. ein - und ausblenden.
6. Lässt eine vorher eingestellte statische Farbe blinken (Regelung über Tasten 1)
7. Wechselt durch alle vorhanden Farben und lässt sich über die Tasten 1 regeln
8. Wählt direkt die statische Farbe weiß an. Durch Farbmischung ist kein reines Weiß möglich.
9. Tasten zum EIN / AUS schalten
10. Timertasten 2H/4H/6H (H=Hour = Stunde) und Timer Aus. Die ausgeklügelte Timer Steuerung schaltet das Licht für die jeweilige Stundenzahl ein und quittiert dies mit mehrmaligem Blinken in der Anzahl der Stunden, also 4H z.B 4x Blinken. Die Automatik schaltet das Licht nach den 4 Stunden dann für 20 Stunden aus, dann wieder 4 Stunden ein usw.. Ist die RGB Leuchte eingeschaltet, lässt sich die Restlaufzeit in Std. durch Drücken auf ON anzeigen. Die Leuchte blinkt dann für jede verbleibende Stunde 1x auf.

Bitte beachten Sie dass die Infrarot-Fernbedienung eine direkte Sichtverbindung zur RGB-Leuchte benötigt, die Reichweite ist ca. 6m. Die Fernbedienung funktioniert nicht durch Wände oder Hindernisse. Auch kann durch die Lichtbrechung des Wassers eine Bedienung der Leuchten unter Wasser (zum Beispiel im Pool) verhindert werden.

- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.