

CEE Verlängerungskabel 25m H07RNF 3G2,5

Art.-Nr. 23260

Produktbeschreibung:

Ideal für Camping, Caravaning und Wohnwagen:
Schwere Gummischlauchleitung mit CEE-Stecker und
CEE-Kupplung und Winkelstecker.

Der besondere Clou: Schutzkontaktsteckdose im
Winkeladapter.



Technische Details:

- witterungsbeständiges Gummi Kabel, H07RN-F 3G2,5
- Länge 25m
- 230V, 16A, 3-polig
- max. 3.500W
- Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Sicherheitshinweise und Bedienung:

Achten Sie auf einen sicheren Standort. Nicht auf Laufwegen oder an unübersichtlichen Stellen platzieren (Stolpergefahr) Die Produkte sind wettergeschützt, jedoch nicht wasserdicht. Achten Sie bei der Wahl des Standortes darauf das das dieser nicht bei starkem Regen vollläuft, zum Beispiel in einer Senke/Kuhle/Mulde. Das Produkt darf nur an Stromnetzen betrieben werden die mit einem FI-Schutzschalter ausgerüstet sind (max. 30mA) und geerdet über Schutzkontakt. Der spritzwasserschutz des Produktes bleibt nur erhalten wenn die angeschlossenen Produkte die gleiche oder eine höhere Schutzklasse (Minium IP44) haben und die Produkte senkrecht aufgestellt sind. Bei längerer Nichtbenutzung sollten Sie die Zuleitung stromlos schalten oder den Stecker ziehen. Der Erdspließ ist sehr spitz. Vermeiden Sie Verletzungen durch achtsamen Umgang.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Sicherheitshinweise

- Vorm Anschluss prüfen, dass die Betriebsspannung (Produkt) mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Betrieb ist nur erlaubt an 230V~/50Hz Netzspannung mit geerdetem Schutzkontaktanschluss
- Berühren Sie niemals das Produkt, die Netzleitung oder den Stecker mit feuchten/nassen Händen.
- Ein Umbauen, Verändern oder Erweitern des Produktes ist nicht gestattet.
- Das Gerät darf im Betrieb nicht abgedeckt werden.
- Das Produkt muss regelmäßig aus Schäden geprüft werden, beschädigte Geräte dürfen nicht betrieben werden.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Ausgangsleistung von 3500 Watt.
- Schließen sie ausschließlich Geräte an, die zum unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind.
- Das Produkt darf niemals in Wasser, auch nicht in andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht Hitze ($> 40^\circ$) oder hoher Luftfeuchtigkeit ($> 80\%$) ausgesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt, gequetscht oder eingeklemmt werden.
- Das Gerät darf nur einzeln betrieben und niemals mehrere ineinander gesteckt werden!
- Das Gerät ist für Aussen geeignet, sollte aber wenn möglich ein „trockenes Plätzchen“ kriegen.
- Das Gerät ist nur für seinen vorgesehenen Einsatzzweck zu verwenden.
- Das Gerät ist nur spannungsfrei bei gezogenem Netzstecker.
- Ein beschädigtes (optisch oder technisch) Gerät darf nicht mehr betrieben werden.
- Das Produkt niemals öffnen, es gibt keine zu wartenden Teile - nur durch Fachpersonal.

Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltone gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.