

Wandleuchte mit Bewegungsmelder CT-WLA

120° Erfassung, Akkubetrieb, USB-C

Art.-Nr. 24040

Produktbeschreibung:

Wiederaufladbare Wandleuchte mit Akku und PIR Bewegungsmelder. Der 120° Bewegungsmelder detektiert und schaltet bei Bewegung für ca. 20 Sekunden das Licht an. Die Lichtfarbe ist zwischen 3000K/4500K /6000k per Schalter wählbar. Der Akku kann per USB-C aufgeladen werden und geliefert für bis zu 20 Stunden Licht. Die Montage an der Wand erfolgt per Klebepad mit Magnet. Dies ermöglicht ein leichtes An- & Abnehmen vom Montageort.

Technische Details:

• Leistung 1W • Lichtfarbe 3000K / warmweiß, 4500K / neutralweiß, 6000k / kaltweiß • Helligkeit 30lm • Leuchtdauer bis zu 20 Std. • Pro Schaltvorgang ca. 20 Sekunden • Akkubetrieb, Li-Ion Akku 3,7V / 500mAh • Aufladen per USB-C • Montage per Magnetklebepad (bei Lieferung enthalten) • HxBxT 75x120x25mm

Beschreibung & Positionierung:

Die höchste Präzision der Auslösung erreichen Sie beim parallelen Vorbeischieben an der Leuchte. Eine korrekte Funktion des Bewegungsmelders beim „darauf zulaufen“ oder sich „davon entfernen“ ist sehr schwierig und wird nicht empfohlen. Achten Sie darauf das kein „einfallendes Licht oder Wärme (Fenster/Sonnenlicht) auf den Sensor fällt, dies kann die Funktion maßgeblich beeinträchtigen. Der PIR Sensor erkennt „sich bewegende“ Wärmequellen zwischen den Facetten der Sensorkappe.

Bedienung & Aufladung:

Einschalten ON 1x drücken, schaltet das Licht dauerhaft ein, dies ist aufgrund des Stromverbrauchs nur zeitweise eine Option. Die AUTO Einstellung (2x kurz ON drücken, die LEDs blinken kurz 1x auf) aktiviert den Sensor im Nachtmodus (Leuchte wird nur im Dunkeln (<20 lm) aktiviert. Die AUTO Einstellung (3x kurz ON drücken, die LEDs blinken kurz 2x auf) aktiviert den Sensor im Tagmodus (Leuchte wird auch im Hellen) aktiviert. Nach der Detektion wird das Licht für ca. 20 Sekunden eingeschaltet, danach automatisch wieder aus bis zur nächsten Detektion. Bei Nichtbenutzung muss das Gerät trotzdem alle 3 Monate aufgeladen werden. Aufladung mit einem handelsüblichen USB Ladegerät (5,0VDC, max, 1A, 5,0Watt). Rote LED = Ladevorgang - LED AUS = Akku voll geladen. Nach der Aufladung darf das Licht nicht am Ladegerät verbleiben. Durch Halten des Dimmerschalters kann die Helligkeit geregelt werden, durch kurzes Antippen können die Lichtfarben „durchgeschaltet“ werden.

⏻ EIN/AUS Schalter (ON) und Modi Wahl Tag / Nacht Umschaltung

⚙️ Dimmer- Schalter & Wahl der Lichtfarbe



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor. Um Lebensgefahr zu verhindern, achten Sie immer auf eine sachgemäße Benutzung des Schutzadapters. Der Schutzadapter ersetzt keine grundlegenden elektrischen Sicherheitsmaßnahmen. Verwendung nur durch eine Elektrofachkraft. Hintereinander stecken verboten. Der Betrieb ist immer nur einzeln erlaubt!

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.