


Art.-Nr.: 18505

Elektro Schraubendreher-Set 8-teilig mit Koffer



Produktbeschreibung:

Unser best verkaufter Schraubendreher-Set überzeugt Heimwerker & Profis

Technische Details:

- griffsichere Schutzisolierung am Schaft
- gehärteter Werkzeugstahl
- spannungsfest bis 1000V
- Inhalt: 3x Kreuzschlitz Schraubendreher, 4x Schlitz Schraubendreher, 1x Phasenprüfer
- inkl. Koffer



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Dieses Gerät, ist kein Spielzeug und darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder benutzt werden.

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise

- **Anschlüsse oder Installationen dürfen nur von Fachpersonal / Elektrofachkräften - im spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Hierbei müssen die jeweils gültigen Bestimmungen unbedingt beachtet werden. Nutzung nur erlaubt an 230V~/ 50Hz, an Installationen mit vorhandenem Schutzleiter und Fehlerstromschutzschaltung (FI)!**
- Beachten Sie unbedingt die VDE und UVV (Unfallverhütungsvorschriften)!
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! **Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!**
- Achten Sie darauf das keines der Produkte in die Hände von Kindern, unbefugten oder unqualifizierten Personen kommt!
- Beschädigte Komponenten/ Werkzeuge dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
- **Benutzung nur erlaubt mit Gesichtsschutz und für die auszuführende Arbeit zugelassenen Handschuhen zum Schutz vor Stromschlägen. Fragen Sie einen Fachmann / Fachbetrieb!**

Das Gerät /die Werkzeuge darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!!

Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!

Sollten Beschädigungen am Werkzeug zu Sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb ausgetauscht werden und den Richtlinien entsprechend entsorgt werden (siehe Fusszeile). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Gerät weiter in Betrieb sein!

Prüfen Sie dies auch unbedingt vor jeder Inbetriebnahme!! **Bitte unbedingt Verpackungsmaterial, Batterien und ggf. Kleinteile vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.